

INSTRUKCJA:

Instrukcja zainstalowania aktualizacji do Totolink A3002RU:

1. Logujemy się na urządzenie
2. Przed aktualizacją **ZAPISUJEMY** konfigurację A3002RU do pliku
3. W tym celu wchodzimy w **SYSTEM -> SAVE/RELOAD SETTINGS**
4. Klikamy przycisk **Save...** i zapisujemy konfigurację urządzenia na dysku
5. Wchodzimy w menu **SYSTEM -> UPGRADE FIRMWARE**
6. Wybieramy plik **TOTOLINK-A3002RU-V2.0.0-B20190814.1034.web** i wgrywamy do urządzenia.
7. Następuje aktualizacja urządzenia.
8. Po ponownym uruchomieniu zależy urządzenie zrestartować do fabrycznych ustawień poprzez:
 - Wciśnięcie przycisku reset (WPS/RST) na obudowie przez około 5 sekund lub
 - W menu **SYSTEM -> SAVE/RELOAD SETTINGS** naciskamy przycisk **Reset**
9. Następnie po zrestartowaniu urządzenia należy przywrócić wcześniej wykonaną konfigurację klikając w menu **SYSTEM -> SAVE/RELOAD SETTINGS** klikamy **Choose file**
10. Wybieramy z komputera wcześniej utworzony plik z konfiguracją i klikamy przycisk **Upload**

=====

MANUAL:

Instructions for Totolink A3002RU update:

1. Log in to the device
2. Before the update, **SAVE** A3002RU configuration to a file
3. For this purpose enter **SYSTEM -> SAVE/RELOAD SETTINGS**
4. Click **Save...** and save device configuration on your hard drive
5. Enter **SYSTEM -> UPGRADE FIRMWARE** menu
6. Select **TOTOLINK-A3002RU-V2.0.0-B20190814.1034.web** file and load it to the device
7. The device is being updated
8. After the reboot, restart the device to the factory settings:
 - Press the reset button (WPS/RST) on the enclosure for about 5 seconds, or
 - In the **SYSTEM -> SAVE/RELOAD SETTINGS** menu, press the **Reset** button.
9. Then, after restarting the device, restore the previously performed configuration by clicking **SYSTEM -> SAVE/RELOAD SETTINGS**, click **Choose file**
10. Select the previously created configuration file from the computer and click **Upload** button